



Alle i Myrahagen borettslag har en brannvarsler i sin leilighet som er tilknyttet et sentralt brannvarslingsanlegg.

Husk å midlertidigt dekke til brannvarsleren ved sliping av golv.

I hver blokk er det en brannsentral. Denne er plassert i den midterste oppgangen.

I 16 blokkene passer den vanlige nøkkelen. I 18 blokk må du ha egen nøkkel til 18 D.

Ved røykutvikling i din leilighet så lyser diodene på din brannvarsler konstant rødt. Er ikke dette en virkelig brann, så har du 3 minutter til å løpe til brannsentralen for å avstille alarmen.



# Ved brann: lukk vinduer og dører og ring 110

Ved alarm i din leilighet lyser din brann detektor konstant rødt

Ved falsk alarm MÅ den avstilles innen 3 min på brannsentralen.

Avstilles ikke alarmen så går den videre til resten av blokka og brannvesenet.

Dersom du er sikker på at det er din leilighet det gjelder, så gå raskt til brannsentralen. Den befinner seg i midterste oppgangen for 16 blokkene og i 18D for 18 blokka.

- 1** Sett inn nøkkelen og vri til høyre (med klokken).  
**NB!** Nøkkelen henger under brannsentralen 
- 2** Avstill summeren i sentralen ved å trykke på "STOPP SUMMER" - knappen  
Hold knappen inne noen sekunder til det piper!
- 3** Avstill signalgivere ved å trykke på "STOPP/START" -knappen  
Trykk kun EN gang!

  
  


Alarmen er stoppet når det kun lyser rødt, Ikke lenger blinker!

Går det falsk alarm til brannvesenet så blir den enkelte beboer belastet.

**Beboere i 18 blokka må ha med egen nøkkel til 18D for å komme inn i oppgangen med brannsentralen!**